

Wessper TripleMax 3/4"

Čistá voda z kohoutku

Doplnkový český návod k instalaci, správnému pořadí vložek, prvnímu spuštění a údržbě originální třístupňové sestavy Wessper TripleMax WES6011.



Originální třístupňová sestava pro městskou vodu

Sestava odpovídá originálnímu provedení výrobce Wessper: 1) pěnová polypropylenová vložka 5 µm, 2) provázková vložka 5 µm a 3) uhlíkový blok 5 µm. Dva mechanické stupně zachytávají sediment a pevné částice z rozvodů; finální uhlíkový stupeň pomáhá zlepšit chuť a pach vody a omezit chlorovou stopu.

Správné pořadí filtrace

Směr vody: VSTUP → 1. stupeň → 2. stupeň → 3. stupeň → VÝSTUP

1

1. Pěnová polypropylenová vložka 5 µm

První mechanický stupeň zachytává pevné nečistoty, jako jsou kal, mechanické částice rzi, písek a další sedimenty přítomné v rozvodech vody. Pomáhá chránit další dvě vložky před zbytečně rychlým zanášením.

2

2. Provázková mechanická vložka 5 µm

Druhý mechanický stupeň poskytuje další filtraci sedimentu a mechanických nečistot před finální uhlíkovou patronou.

3

3. Uhlíkový blok 5 µm

Finální uhlíkový stupeň pomáhá zlepšit chuť a pach vody a omezit chlorovou stopu. Je umístěn až za mechanickou předfiltrací, aby se zbytečně rychle nezanášel sedimentem.



Než začnete

Set je určen především pro běžnou vodu z veřejného vodovodu. Pokud řešíte tvrdost vody, dusičnany, mikrobiologii nebo zvýšený obsah železa či manganu, je potřeba zvolit jiné nebo doplnkové řešení podle konkrétní vody.

1. Před instalací

- Instalaci průtokového filtru doporučujeme svěřit zkušenému instalatérovi nebo osobě se zkušeností s vodoinstalací a těsněním závitových spojů.
- Uzavřete přívod vody a vypustěte tlak z potrubí.
- Ověřte směr proudění podle šipek nebo označení IN/OUT na hlavě filtru.
- Ponechte pod miskami dostatek prostoru pro budoucí povolení, vyjmutí vložek a servis.
- Doporučujeme uzavírací ventil před i za filtrem; podle instalace může být praktický také bypass.
- Pouzdro má připojení 3/4" s vnitřním mosazným závitem na vstupu i výstupu. Pokud rozměr potrubí neodpovídá, použijte vhodnou redukci určenou pro pitnou vodu.

2. Vložení patron a montáž krok za krokem

- 1 Uzavřete vodu a odtlakujte potrubí.
- 2 Odšroubujte tři transparentní filtrační misky pomocí montážního klíče.
- 3 Zkontrolujte O-kroužky: musí být čisté, správně usazené, nepřekroucené a nepoškozené.
- 4 Vložte patrony podle směru proudění vody v pořadí: 1) pěnová PP vložka 5 µm → 2) provázková vložka 5 µm → 3) uhlíkový blok 5 µm.
- 5 Každou vložku usadte rovně a do středu misky tak, aby správně dosedla v hlavě pouzdra.
- 6 Misky našroubujte zpět. Dotahujte přiměřeně; nepoužívejte nadměrnou sílu.
- 7 Pomalu otevřete přívod vody a nechte systém postupně naplnit. Podle potřeby použijte odvzdušňovací ventil.
- 8 Pečlivě zkontrolujte všechny spoje a misky. Kontrolu opakujte také po prvním delším odběru vody.



Pozor na přetažení

Pokud spoj nebo miska prosakuje, nepřetahujte je silou. Vypněte vodu, odtlakujte systém a znovu zkontrolujte O-kroužek, čistotu dosedacích ploch, závit a správné usazení.

3. První spuštění a proplach

Po instalaci nových vložek je potřeba celý systém propláchnout. Nové mechanické i uhlíkové vložky mohou po výrobě obsahovat jemné částice nebo vzduch, které se při prvním průtoku vyplaví.

- 1 Otevřete odběr pouze na studenou vodu.
- 2 Nechte vodu téct do odpadu několik minut a sledujte její vzhled.
- 3 Pokračujte, dokud nebude voda čirá a bez viditelných uvolněných částic, neobvyklé pachuti nebo jemného uhlíkového prachu.
- 4 Vodu z prvního proplachu nepijte; začněte ji běžně používat až po dokončení proplachu.

4. Průtok a volitelné manometry

Samotné pouzdro WES6011 má podle údajů výrobce na obalu maximální průtok 3000 l/h, tedy přibližně 50 l/min. To ale není automaticky doporučený průtok celé sestavy. Skutečný provozní průtok závisí na použitých vložkách, tlaku vody, instalaci, kvalitě vstupní vody a postupném zanášení filtračních médií.



Volitelné příslušenství: sada manometrů WES6011-MA

Pro lepší kontrolu provozu lze sestavu doplnit sadou dvou manometrů Wessper WES6011-MA s adaptéry 3/4". Jeden manometr se instaluje před filtr a druhý za filtr. Porovnáním obou hodnot lze sledovat tlakovou ztrátu celé sestavy a lépe odhadnout, zda se filtrační vložky postupně zanášejí. Filtr může fungovat i bez manometrů; jde o praktické, volitelné příslušenství pro přehlednější údržbu.



Jak manometry používat

Po instalaci nových vložek si poznamenejte tlak před filtrem a za filtrem při běžném odběru vody. Tyto hodnoty použijte jako výchozí stav. Pokud se v čase zvětšuje rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem, může to signalizovat zanášení některé z vložek. Manometry nenahrazují pravidelnou údržbu ani doporučené intervaly výrobce, ale pomáhají posoudit skutečný provozní stav sestavy.

5. Technické údaje pouzdra Wessper WES6011

Počet stupňů	3
Velikost vložek	standardní 10" slim
Připojení vstup / výstup	3/4", vnitřní mosazný závit
Objem systému	cca 2 litry
Max. průtok samotného pouzdra	3000 l/h (cca 50 l/min)
Skutečný provozní průtok sestavy	podle vložek, tlaku vody, instalace a zanesení
Max. pracovní tlak dle obalu	10–12 bar
Max. teplota vody	45 °C
Rozměry systému	405 × 142 × 345 mm
EAN / Art. No.	5902668840248 / WES6011

Poznámka: Údaj 3000 l/h popisuje maximální průtok pouzdra / systému jako hardwaru. Skutečný provozní průtok určuje celá sestava - vložky, tlak vody, instalace, kvalita vody a míra zanesení.

6. Údržba a výměna vložek

Na originálním obalu WES6011 je u dodávaných 5µm vložek uvedena orientační výměna každých 30–60 dní, nejpozději po 2 měsících. Skutečný interval může být kratší podle kvality vody, spotřeby a míry zanesení.

- Pěnovou polypropylenovou vložku 5 µm kontrolujte podle zabarvení, poklesu průtoku a množství zachyceného sedimentu. Jako první stupeň bývá obvykle první vložkou, která zachytí větší množství pevných nečistot.
- Provázkovou vložku 5 µm kontrolujte podle zabarvení, poklesu průtoku a množství zachycených nečistot. Tvoří druhý mechanický stupeň před uhlíkovým blokem.
- Uhlíkový blok 5 µm vyměňte při návratu nežádoucí chuti nebo pachu, případně nejpozději podle intervalu uvedeného výrobcem a skutečného zatížení vody.
- Po každé výměně zkontrolujte O-kroužky, čistotu misek a těsnost všech spojů a proveďte nový proplach.

7. Nejčastější potíže a co zkontrolovat

Voda teče znatelně pomaleji	Zkontrolujte zanesení první a druhé mechanické vložky, tlak vody a případně vysokou tlakovou ztrátu některého stupně.
Po výměně je voda zakalená	Dokončete první proplach. Z nových vložek se mohou krátce uvolňovat jemné částice nebo uhlíkový prach.
Miska nebo spoj kape	Vypněte vodu, odtlakujte systém a zkontrolujte O-kroužek, dosedací plochy, závit a dotažení.
Vrací se sediment nebo zákal	První nebo druhá mechanická vložka může být zanesená, nesprávně usazená nebo může být množství nečistot příliš vysoké. Zkontrolujte vložky a směr proudění.
Vrací se chlorová chuť nebo zápach	Uhlíkový blok může být vyčerpaný, průtok může být příliš vysoký nebo problém nemusí být typu, který aktivní uhlí dokáže řešit. Zkontrolujte stav třetí vložky a podle potřeby ji vyměňte.

8. Důležité bezpečnostní a provozní informace

- Systém používejte pouze na studenou vodu a v mezích tlaku a teploty uváděných výrobcem.
- Tento filtr není dezinfekční jednotka a sám o sobě nezaručuje mikrobiologickou nezávadnost vody.
- Set je určen především pro běžnou vodu z veřejného vodovodu. Pokud si nejste jisti kvalitou vody nebo používáte vlastní zdroj, vycházejte z aktuálního laboratorního rozboru.
- Tato sestava je zaměřena hlavně na mechanické nečistoty, sediment a finální uhlíkové dočištění chuti, pachu a chlorové stopy. Automaticky neřeší tvrdost vody, dusičnany, bakterie ani zvýšený obsah železa a manganu.
- Pokud řešíte jiný problém s vodou, zvolte odpovídající filtrační technologii podle konkrétního parametru vody a požadovaného průtoku.



Praktický tip po montáži

Nechte okolí filtru po první instalaci nějakou dobu přístupné. Zkontrolujte těsnost ihned po napuštění, po prvním delším odběru a znovu následující den.

Další návody a podpora

Tento dokument je připraven pro originální třístupňovou sestavu Wessper TripleMax 3/4" „Čistá voda z kohoutku“. Další praktické návody najdete online.



Produkt a aktuální informace

[Otevřít odkaz](#)



Instalace, proplach a údržba

[Otevřít odkaz](#)



Připojení 3/4", závitů a redukce

[Otevřít odkaz](#)



Péče po nákupu - další návody

[Otevřít odkaz](#)

Potřebujete poradit?

LepšíVoda.cz • info@lepsivoda.cz • +420 731 625 035

Rádi pomůžeme s instalací, pořadím vložek, průtokem nebo vhodností doplňkové sady manometrů podle konkrétního zapojení.



Poznámka k originálnímu balení

Tato sestava odpovídá třem typům vložek zobrazeným na originálním obalu WES6011: pěnová polypropylenová vložka 5 µm, provázková vložka 5 µm a uhlíkový blok 5 µm. Pořadí 1 → 2 → 3 odpovídá směru filtrace uvedenému výrobcem.

Verze dokumentu: 1.0 • červenec 2026