

LEPŠÍVODA.CZ • DOPLŇKOVÝ ČESKÝ NÁVOD

USTM WFSH-S

Sprchový filtr s aktivním uhlím

Praktický český návod k instalaci, používání a výměně filtrační vložky sprchového filtru **USTM WFSH-S**. Filtr používá výměnnou patronu **FCWFSH-S** s aktivním uhlím z kokosových skořápek.

Rychlá odpověď

WFSH-S se montuje do běžné sprchové sestavy s připojením **1/2"**. Aktivní uhlí z kokosových skořápek pomáhá snižovat chlór; vložka se mění přibližně po **3 000 litrech** nebo nejpozději po **6 měsících**.

K čemu filtr slouží

Chlór

Pomáhá snižovat volný chlór a omezit typický chlorový zápach ve sprchové vodě.

Vybrané organické látky

Aktivní uhlí adsorbuje také vybrané organické látky přítomné ve vodě.

Výměnná patrona

Po opotřebení se mění pouze originální vložka **FCWFSH-S**, nikoli celé tělo filtru.

Jednoduchá montáž

Standardní sprchové připojení **1/2"**; při běžné instalaci obvykle není potřeba náradí.

Základní technické údaje

- Připojení: 1/2"
- Max. průtok: 8 l/min
- Max. tlak: 6 bar
- Provozní teplota: 2-60 °C
- Médium: aktivní uhlí z kokosových skořápek
- Životnost: 3 000 l / až 6 měsíců
- Náhradní vložka: USTM FCWFSH-S
- Rozměry: 14,5 × 5,5 cm



Není to změkčovač vody

WFSH-S neodstraňuje vápník a hořčík. Nepoužívejte jej jako řešení tvrdé vody nebo vodního kamene.

1. Instalace a první spuštění

Filtr lze umístit mezi sprchovou baterii a hadici nebo mezi hadici a sprchovou hlavici. Níže je běžný postup pro montáž u baterie.

- | | |
|---|---|
| i | Než začnete
Zkontrolujte plochá gumová těsnění v převlečných maticích. Těsnění musí být správně usazená a nepoškozená. |
| 1 | Uzavřete vodu
Sprchová baterie musí být zavřená. |
| 2 | Odšroubujte sprchovou hadici
Odpojte hadici od vývodu sprchové baterie. |
| 3 | Našroubujte filtr
Filtr WFSH-S našroubujte na vývod baterie. Dotahujte rukou bez nadměrné síly. |
| 4 | Připojte sprchovou hadici
Hadici našroubujte na druhý vývod filtru a znovu zkontrolujte těsnění. |
| 5 | Pomalu pusťte vodu
Otevřete baterii a zkontrolujte oba spoje. Pokud voda prosakuje, zavřete ji a zkontrolujte závit i těsnění. |
| 6 | Propláchněte filtr
Před prvním sprchováním nechte vodu protékat přibližně 10 sekund , případně déle, dokud nebude čirá. Krátký proplach je vhodný také po delší přestávce. |
| ! | První tmavší voda není závada
Z nové uhlíkové vložky se mohou při prvním proplachu uvolnit jemné tmavé částice aktivního uhlí. Vodu nechte odtékat, dokud zabarvení nezmizí. |

2. Výměna vložky FCWFSH-S

Vložku vyměňte nejpozději přibližně po **6 měsících** nebo **3 000 litrech**. Skutečný interval závisí na kvalitě vody a intenzitě používání.

Z naší vlastní zkušenosti

Výměna zabrala přibližně **5 minut** a obešla se bez speciálního nářadí. Po otevření filtru může vytéct malé množství vody, které zůstalo uvnitř.

1

Zavřete sprchovou baterii

Před rozebíráním nesmí přes filtr protékat voda.

2

Odšroubujte spodní komoru

Rukou povolte chromovou spodní část filtru, ve které je patrona uložena. Nepoužívejte kleště přímo na chromovaný povrch.

3

Vyměňte starou patronu

Starou vložku vytáhněte. Pokud drží pevněji, komoru opatrně nakloňte nebo ji lehce vyklepněte.

4

Zkontrolujte O-kroužek

Těsnicí O-kroužek musí být správně usazený, čistý, nepřekroucený a bez prasklin. Poškozené těsnění může způsobit únik vody.

!

Praktický tip k hadici

Při šroubování spodní komory se může otáčet také sprchová hadice. Pokud je potřeba, před montáží ji lehce předtočte opačným směrem; při dotažení se vrátí do přirozené polohy.

Dokončení výměny a kontrola

5

Vložte novou patronu

Použijte originální USTM FCWFSH-S. Novou patronu vložte rovně do komory a ujistěte se, že správně dosedla.

6

Filtr znovu sestavte

Chromovou komoru našroubujte zpět a dotáhněte rukou tak, aby spoj těsnil. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

7

Novou vložku důkladně propláchněte

Pomalu pusťte vodu a zkontrolujte těsnost. Z nové patrony může zpočátku vytékat šedá až tmavá voda. Nechte vodu protékat, dokud nebude zcela čirá.

Po výměně zkontrolujte

filtr nikde neprosakuje
O-kroužek správně těsní
sprchová hadice není překroucená
voda po proplachu teče čirá
průtok je běžný

Kdy vložku vyměnit dříve?

Signály k dřívější výměně

- vrací se chlorový zápach
- citelně klesne průtok
- velmi intenzivní používání
- více nečistot ve vstupní vodě

Důležitá upozornění

Max. 6 bar, voda do 60 °C. Tělo nečistěte agresivními prostředky, alkoholem ani rozpouštědly. Při delší odstavce nenechávejte náplň úplně vyschnout.

Užitečné odkazy

**Kompletní filtr**

detail produktu WFSH-S

**Náhradní vložka**

originální FCWFSH-S

**Osobní recenze**

naše zkušenost s montáží