

Wessper TripleMax WES6011 3/4"

Třístupňové filtrační pouzdro

Stručný český návod k instalaci, prvnímu spuštění, výběru vložek a základní údržbě samostatného třístupňového pouzdra Wessper TripleMax WES6011.



Samostatné pouzdro bez filtračních vložek

WES6011 samo o sobě vodu neupravuje. Do tří komor se vkládají vhodné 10" slim patrony podle toho, co chcete ve vodě řešit. Výsledek filtrace i skutečný provozní průtok proto vždy závisí na zvolené kombinaci vložek, tlaku vody, instalaci a míře zanesení.

Co WES6011 umožňuje

FILTRAČNÍ STUPNĚ	PŘIPOJENÍ	VLOŽKY
3	3/4"	10" slim



Vložky vybírejte podle konkrétní vody

První stupeň obvykle slouží jako mechanická předfiltrace. Další dvě pozice lze osadit uhlíkovou, změkčovací, odželezňovací nebo jinou kompatibilní patronou podle kvality vody a požadovaného výsledku. U studniční vody doporučujeme vycházet z aktuálního rozboru.

Než začnete

- Instalaci doporučujeme svěřit zkušenému instalatérovi nebo osobě se zkušeností s vodoinstalací a těsněním závitových spojů.
- Ověřte směr proudění podle označení IN/OUT nebo šipek na hlavě filtru.
- Ponechte pod transparentními miskami dostatek prostoru pro budoucí povolení a výměnu vložek.
- Pro snadnější servis doporučujeme uzavírací ventil před i za filtrem; podle instalace může být praktický také bypass.

1. Instalace krok za krokem

1

Uzavřete přívod vody a vypusťte tlak z potrubí.

2

Upevněte filtrační systém stabilně a svisle, hlavou pouzdra nahoře a miskami směrem dolů.

3

Zkontrolujte směr proudění. Vstup a výstup zapojte podle označení na hlavě filtru.

4

Pouzdro má na vstupu i výstupu vnitřní mosazný závit 3/4". Pokud rozměr potrubí neodpovídá, použijte vhodnou redukci určenou pro vodoinstalace.

5

Odšroubujte tři transparentní misky a zkontrolujte O-kroužky: musí být čisté, správně usazené, nepřekroucené a nepoškozené.

6

Vložte zvolené 10" filtrační patrony ve správném pořadí podle směru proudění vody a účelu filtrace.

7

Misky našroubujte zpět a dotáhněte přiměřeně. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

8

Pomalu otevřete přívod vody, nechte systém postupně naplnit, podle potřeby odvzdušněte a pečlivě zkontrolujte těsnost všech spojů.

!

Pozor na přetažení

Pokud spoj nebo miska prosakuje, nepřetahujte je silou. Vypněte vodu, odtlakujte systém a znovu zkontrolujte O-kroužek, čistotu dosedacích ploch, závit a správné usazení.

✓

Praktický tip po montáži

Nechte okolí filtru po první instalaci nějakou dobu přístupné. Těsnost zkontrolujte ihned po napuštění, po prvním delším odběru a znovu následující den.

2. První spuštění a proplach

Samotné pouzdro nevyžaduje speciální proplach, ale nové filtrační vložky ano. Vždy se řiďte pokyny výrobce konkrétní patроны.

1

Otevřete odběr pouze na studenou vodu.

2

Nechte vodu téct do odpadu a systém průběžně kontrolujte.

3

Pokračujte tak dlouho, jak doporučuje výrobce použitých vložek, případně dokud není voda čirá a bez viditelných částic nebo prachu z filtračního média.

4

Vodu z prvního proplachu nepijte; začněte ji běžně používat až po dokončení proplachu.

3. Průtok a volitelné manometry

Samotné pouzdro WES6011 má podle údajů výrobce na obalu maximální průtok 3000 l/h, tedy přibližně 50 l/min. Tento údaj ale neznamená, že stejného průtoku dosáhne sestava po osazení filtračními vložkami. Skutečný provozní průtok závisí na typu vložek, jejich tlakové ztrátě, tlaku vody, instalaci a postupném zanášení.



Volitelné příslušenství: sada manometrů WES6011-MA

Pro lepší kontrolu provozu lze pouzdro doplnit sadou dvou manometrů s adaptéry 3/4". Jeden se instaluje před filtr a druhý za něj. Rostoucí rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem může být jedním ze signálů postupného zanášení vložek. Manometry jsou volitelné a samy tlak neregulují.

4. Technické údaje pouzdra WES6011

Typ	třístupňové filtrační pouzdro / předfiltr
Počet stupňů	3
Kompatibilita vložek	standardní 10" slim
Připojení vstup / výstup	3/4", vnitřní mosazný závit
Objem systému	cca 2 litry
Max. průtok samotného pouzdra	3000 l/h (cca 50 l/min)
Max. pracovní tlak dle obalu	10-12 bar
Max. teplota vody	45 °C
Rozměry systému	405 × 142 × 345 mm
EAN / Art. No.	5902668840248 / WES6011

Poznámka: Údaj 3000 l/h se vztahuje k pouzdru jako hardwaru. Skutečný provozní průtok určuje celá sestava - zvolené vložky, tlak vody, instalace, kvalita vody a míra zanesení.

5. Jak zvolit filtrační vložky

WES6011 je univerzální základ pro tři 10" stupně. Neexistuje jedna kombinace vhodná pro každou vodu; pořadí a typ patron volte podle konkrétního problému a požadovaného průtoku.

Městská voda Mechanická předfiltrace → uhlíkový stupeň → další stupeň podle potřeby. Pro chuť, pach, chlorovou stopu a jemné nečistoty z rozvodů.	Studniční voda Mechanická předfiltrace → cílená vložka podle rozboru → finální dočištění. Rozbor pomůže určit, zda řešit železo, tvrdost, pach nebo jiné parametry.
Hrubá voda a sediment Postupná mechanická filtrace od hrubších nečistot k jemnějším. Cílem je chránit další vložky a zařízení před rychlým zanášením.	Tvrdost nebo železo Použijte vhodnou specializovanou vložku podle konkrétních parametrů vody. U vyšších koncentrací nebo větší spotřeby může být vhodnější větší technologie.

6. Důležité bezpečnostní a provozní informace

- Používejte pouze na studenou vodu a v mezích tlaku a teploty uváděných výrobcem.
- Pouzdro samo o sobě nezaručuje mikrobiologickou nezávadnost vody; účinek závisí na zvolených vložkách a technologii.
- U studniční vody doporučujeme aktuální laboratorní rozbor, zejména pokud má být voda používána k pití.
- Po každé výměně vložek zkontrolujte O-kroužky, čistotu misek, správné usazení patron a těsnost spojů.
- Pokles průtoku může být signálem zanesení některé vložky; u více stupňů pomohou tlakové manometry sledovat tlakovou ztrátu celé sestavy.

Další návody a podpora



Produkt a aktuální informace

[Otevřít odkaz](#)



Instalace, proplach a údržba

[Otevřít odkaz](#)



Připojení 3/4", závitů a redukce

[Otevřít odkaz](#)



Kompatibilita vložek a pouzder

[Otevřít odkaz](#)

Potřebujete poradit?

LepšíVoda.cz • info@lepsivoda.cz • +420 731 625 035

Rádi pomůžeme s výběrem vložek, pořadím filtrace, průtokem, instalací nebo vhodností doplňkové sady manometrů podle konkrétní vody a zapojení.

Verze dokumentu: 1.0 • červenec 2026